

Inactivité prolongée : comment prendre soin de vos machines d'atelier ?


A L'ARRÊT DES MACHINES

- 
- ✓ Couper l'arrivée d'eau
 - ✓ Purger l'eau des machines (*en lançant un cycle d'arrosage avec l'eau coupée*)
 - ✓ Nettoyer le maximum d'éléments avec un chiffon sec
 - ✓ Laisser l'axe serrage verre en position sortie
 - ✓ Graisser les tiges palpeurs Meuleuse
 - ✓ Vider le bac de décantation ou l'enlever pour éviter la condensation
 - ✓ Mettre les housses sur les machines et laisser la porte ouverte

PENDANT L'INACTIVITÉ

- 
- ✓ Faire tourner les meules à la main ainsi que les meulettes et forêt
 - ✓ Manoeuvrer la tige du palpeur (*lecteur*) en montée et descente
 - ✓ Manoeuvrer les tiges des palpeurs (*meuleuse*)
 - ✓ Allumer les machines 1x par semaine
 - ✓ Faire des auto-tests (*2 à 3*) de suite
 - ✓ Veillez à ce qu'il n'y ait pas de dépôt de calcaire
faire un nettoyage au vinaigre blanc si besoin

AU REDÉMARRAGE

- 
- ✓ Remettre en eau les machines et laisser couler un moment
 - ✓ Vérifier l'absence de fuites (*machine et bac*)
 - ✓ Faire un auto-test
 - ✓ Faire un ou plusieurs verres d'essais et contrôler les montages

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Pour plus d'informations, contactez notre support : essilorassistance@essilor.fr